



ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электроталь WRH

Кран поворотный RHF для электротали WRH

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jft@nt-rt.ru || www.jetlift.nt-rt.ru



- Электротали серии WRH грузоподъемностью 220 кг, 440 кг и 660 кг
- Благодаря простым кнопкам управления и ограничителям по высоте, электротали серии WRH надежны и просты в эксплуатации
- Каждая модель поставляется с барабаном и стальным тросом для подъема груза на высоту до 12 м

- Для большей эффективности и удобства работы подключайте Вашу электроталь к передвижной электрокаретке JET WRT
- Возможность подъема груза одним и двумя тросами
- Удобные кнопки управления
- Встроенный ограничитель подъема
- Барабан со стальным тросом

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте таль в задымлённых, сырых и плохо освещённых помещениях.
- Не используйте электрооборудование вблизи взрывоопасных газов или жидкостей.
- Не используйте таль с перекрученным, протёртым или повреждённым тросом
- Не используйте таль для подъема людей и не вставляйте под транспортируемый груз.
- Не находитесь в зоне транспортировки груза.
- Не используйте тельфер, если один из крюков поврежден, сломан или не имеет предохранительной щеколды.

- Перед работой обязательно заменяйте поврежденные предохранительные щеколды и крюки.
- На барабане всегда должно быть минимум три оборота троса.
- Перед каждым использованием проверяйте таль на повреждения. Повреждённые детали заменяйте.
- Трос должен быть равномерно намотан на барабан и должным образом закреплён на шкиве шкивного блока.
- Для работы с тросом надевайте перчатки. Не носите свободную одежду.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Модель	Грузоподъемность, один трос/два троса, кг	Высота подъема, один трос/два троса, м	Рабочее напряжение, В	Мощность электродвигателя, кВт	Скорость подъема, м/мин	Масса, кг
107001	WRH-440	110/220	12/6	220	0,75	10/5	10,5
107002	WRH-880	220/440	12/6	220	0,75	10/5	14,5
107003	WRH-1320	330/660	12/6	220	1,15	10/5	17,5
10700501	WRH-18-200	100/200	18/9	220	0,45	10/5	25
10700502	WRH-18-600	300/600	18/9	220	1,05	10/5	36
10700503	WRH-18-800	400/800	18/9	220	1,35	10/5	39
10700504	WRH-18-1000X	500/1000	18/9	220	1,6	10/5	42

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кран поворотный RHF для электротали WRH

- Кронштейн для крепления электротали на строительных лесах
- Обеспечивает удобство перемещения груза



Артикул	Модель	Грузоподъемность, кг	Макс. длина вылета стрелы, мм	Угол поворота стрелы	Масса, кг
10700508	RHF-300-1100	300	1100	180°	35,5
10700509	RHF-600-1100	600	750	180°	27,5



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93